

簡単リモコン操作ガイド

電源ボタン

デジタルチューナの
電源を入・切します

データボタン

BS/地上デジタルの
データ放送画面を表示します

※CATVデジタル放送にはデータ放送はありません
※詳しくは取扱説明書(26ページ)をご覧ください

番組内容ボタン

現在ご覧の番組詳細情報が
表示されます

放送切換ボタン

地上 → 地上デジタル放送

BS → BSデジタル放送

CATV → CATVデジタル放送
に切り換えます

チャンネル番号入力ボタン

3桁のチャンネル番号を入力して
選局します

※詳しくは裏面をご覧ください

チャンネル選局ボタン

デジタルチューナのチャンネルを
選局します

テレビ電源ボタン

テレビの電源を入・切します

チャンネル選局ボタン

テレビ本体のチャンネルを選局
します

テレビ入力切換ボタン

テレビの入力を切り換えます

番組表ボタン

電子番組表(EPG)が表示されます
見たい番組を選んだり予約したりすることができます

※詳しくは取扱説明書(16ページ)をご覧ください

数字ボタン

リモコン番号とチャンネル番号を
直接入力するボタンです

元の画面に戻るボタン

テレビ放送の画面に戻ります



から

元の画面のボタンを押して
テレビ画面に戻ります



詳しくは取扱説明書をご覧ください

デジタルベーシック デジタルパック をご覧になるには

準備 テレビの電源を入れて、画面を切り換える

- 1 テレビとデジタルチューナの電源を入れます
- 2 入力切換ボタンでテレビをデジタルチューナの映像が映る位置に切り換えます

お客様の
入力切換



地上デジタル放送を見る

- 1 地上デジタル放送 **地上** を押してください

- 2 リモコン番号を押すか

チャンネルで番組を選局します



リモコン番号	チャンネル番号	放送局名	リモコン番号	チャンネル番号	放送局名
1	011	NHK総合	8	0810	長野放送
2	021	NHK Eテレ	9	0611	TBS
3	0411	日本テレビ	10	0811	フジテレビ
4	0410	テレビ信州	11	0511	テレビ朝日
5	0510	長野朝日放送	12	121	テレビ松本自主放送
6	0610	信越放送	-	122	QVC
7	071	テレビ東京	-	123	ショッピングチャンネル

※東京キー局は2014年(平成26年)7月24日までご覧いただけます。
ただし、テレビ東京につきましては継続協議中です。

BSデジタル放送を見る

- 1 BSデジタル放送 **BS** を押してください

- 2 リモコン番号を押すか

チャンネルで番組を選局します



リモコン番号	チャンネル番号	放送局名	リモコン番号	チャンネル番号	放送局名
1	BS 101	NHKBS1	8	BS 181	BSフジ
3	BS 103	NHKBSプレミアム	9	BS 191	WOWOW(有料)
4	BS 141	BS日テレ	10	BS 200	スターチャンネルハイビジョン(有料)
5	BS 151	BS朝日	11	BS 211	BS11
6	BS 161	BS-TBS	12	BS 222	Twelve
7	BS 171	BSジャパン			

CATVデジタル放送を見る

※有料チャンネルは別途ご契約が必要です。

- 1 CATVデジタル放送 **CATV** を押してください

CATV ボタンを押すごとに
Cチャンネルと
Jチャンネルが切り換わります
※画面の右上にチャンネルが表示されます

- 2 リモコン番号を押すか

チャンネルで番組を選局します

または
3桁入力 ボタンを押します



テレビ松本自主放送「J701」を選ぶ場合

CATV を押してJチャンネルを画面の右上に表示させます
(押すごとにC…とJ…に切り換わります)

3桁入力 を押して→ 7ま PQRS 10記号 1あ @ を押します

3桁入力時は 10記号 が0の役割をします

デジタルベーシック

リモコン番号	チャンネル番号	番組	リモコン番号	チャンネル番号	番組
1	J701	テレビ松本自主放送	10	J710	ショッピングチャンネル
2	J702	松本山雅チャンネル	11	J711	QVC
3	J703	防災・交通情報チャンネル	12	J712	お天気ポーター
4	J704	信州大学テレビ SUTV	1	C735	GAORA
5	J705	松本市行政チャンネル	2	C736	日テレG+
6	J706	塩尻市行政チャンネル	3	C782	アニマックス
9	J709	放送大学			

デジタルパック

※上記デジタルベーシック
もご覧いただけます

チャンネル番号	番組	チャンネル番号	番組
C724	囲碁・将棋チャンネル	C755	スーパー!ドラマTV
C731	J sports 1	C757	AXN
C732	J sports 2	C770	スペースシャワーTV
C737	ゴルフネットワーク	C781	キッズステーション
C741	釣りビジョン	C790	日経CNBC
C750	チャンネルNECO	C792	CNNj
C751	ファミリー劇場	C795	朝日ニュースター
C752	日本映画専門チャンネル	C796	ディスカバリーチャンネル
C753	時代劇専門チャンネル	C798	ヒストリーチャンネル™

有料チャンネル

チャンネル番号	番組	チャンネル番号	番組
C721	フジテレビTWO	C763	衛星劇場
C728	フジテレビNEXT	C764	東映チャンネル
C733	J sports 4	C765	TBSチャンネル
C739	フジテレビONE	C771	Mnet
C760	スター・チャンネル	C783	アニメシアターX(AT-X)
C761	スター・チャンネル プラス	C810	グリーンチャンネル
C762	スター・チャンネル クラシック	C811	グリーンチャンネル2